

			Garagentorantriebe					Torantriebe für Tief- und Sammelgaragen		Drehtorantriebe ohne SOMup4		Schiebetorantriebe ohne SOMup4					Industrietor- antriebe ohne SOMup4	Industrietor- antriebssteuerung	Schranken		Rolltor- steuerungen		Funkempfänger														
			 SOMMER base ⁺ /SOMMER pro ⁺	 baseline S2	sprint evolution	duo vision / duo rapido ⁺	marathon SL	 SOMMER tiga / SOMMER tiga ⁺	marathon tiga SL / marathon tiga SLX	twist 200 E/EL / twist 200 M/ML / twist 350 / twist XL	 twist UG / twist AM	 STArter S2 / STArter S2 ⁺	STArter / STArter ⁺	SP 900	RUNher / RUNher ⁺	SM 40 T	DS 600 / DS 1200	alle	GIGAcontrol TA	 alle	alle	 RDC Vision ⁺ / RDC Vision light	RDC Vision	 SOMsocket / SOMplug ^{**}	 SOMcom2 / SOMcom4 ^{**}	 SOMcom2.1	 SOMup4 / SOMup4 S2 ^{**}	2-Kanal im sw. Gehäuse # 4796	4-Kanal Modul # 7000	4-Kanal IP65 / 2-Kanal IP65 # 7001 / 7002	2-Kanal Röhrensockel # 4750	Funksteckdose # 7017	Funkempfänger im Steck. # 7021	Funkmanager S # 5980	HomeLink ab Software-Version 7		
 SOMloq2 FM 868,95 MHz	Pearl Vibe	# 4019	■	■	□	□	□	■	□	□	■	■	□	□	□	□	□	□	■	■	□	■	□	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	-	-	
	Pearl Status	# S10448	■	■	□	□	□	■	□	□	■	■	□	□	□	□	□	□	■	■	□	■	□	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	-	-	
	Pearl	# 4018	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	-	-		
	Pearl Twin	# S10019	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	-	-		
	Pearl Twin ⁺	# S11925	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	-	-			
	Pearl Service	# S11011	■	■	-	-	-	■	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-	■	■	-	■	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-		
	Slider ⁺	# S10305	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	-	-		
	Slider Vibe	# S10202	■	■	□	□	□	■	□	□	□	■	■	□	□	□	□	□	□	■	■	□	■	□	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	-	-
	Telecodey ⁺	# S10212	■	■	□	□	□	■	□	□	□	■	■	□	□	□	□	□	□	■	■	□	■	□	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	-	-
	Telecodey Courier	# S12829	■	■	□	□	□	■	□	□	□	■	■	□	□	□	□	□	□	■	■	□	■	□	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	-	-
	GIGAcocom	# 4038	■	■	□	□	□	■	□	□	□	■	■	□	□	□	□	□	□	■	■	□	■	□	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	-	-
	SOMtouch	# S10447	■	■	□	□	□	■	□	□	□	■	■	□	□	□	□	□	□	■	■	□	■	□	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	-	-
 Somloq Rollingcode FM 868,8 MHz	ENTRASys ⁺		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	-	-		
	ENTRAcode ⁺		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	-	-	
	ENTRAkey ⁺		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	-	-	
	Classic	# 4020	-	-	□	□	□	-	□	□	-	-	□	□	□	□	□	□	□	-	-	□	-	□	-	-	-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	Slider	# 4031	-	-	□	□	□	-	□	□	-	-	□	□	□	□	□	□	□	-	-	□	-	□	-	-	-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	Ruby	# 4035	-	-	□	□	□	-	□	□	□	-	-	□	□	□	□	□	□	-	-	□	-	□	-	-	-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	2-Befehl	# 4025	-	-	□	□	□	-	□	□	□	-	-	□	□	□	□	□	□	-	-	□	-	□	-	-	-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	Mini	# 4026	-	-	□	□	□	-	□	□	□	-	-	□	□	□	□	□	□	-	-	□	-	□	-	-	-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	Industry	# 4011	-	-	□	□	□	-	□	□	□	-	-	□	□	□	□	□	□	-	-	□	-	□	-	-	-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	Flexy	# 4080	-	-	□	□	□	-	□	□	□	-	-	□	□	□	□	□	□	-	-	□	-	□	-	-	-	□	□	□	□	□	□	□	□	-	
	ENTRASys GD	# 5052	-	-	□	□	□	-	□	□	□	-	-	□	□	□	□	□	□	-	-	□	-	□	-	-	-	□	□	□	□	□	□	□	□	-	
	ENTRApin	# 4090	-	-	□	□	□	-	□	□	□	-	-	□	□	□	□	□	□	-	-	□	-	□	-	-	-	□	□	□	□	□	□	□	□	-	
Funkinnentaster	# 4752	-	-	□	□	□	-	□	□	□	-	-	□	□	□	□	□	□	-	-	□	-	□	-	-	-	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
Funkwandtaster	# 4762	-	-	□	□	□	-	□	□	□	-	-	□	□	□	□	□	□	-	-	□	-	□	-	-	-	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
HomeLink ab Software-Version 7			□*	□*	□	□	□	□*	□	□	-	□*	□	□	□	□	□	□	□*	□*	□	□*	□	-	-	-	-	□	□	□	□	□	□	□	-	✕	

■ Sender (z.B. Handsender) und Empfänger (z.B. Antrieb) sind uneingeschränkt miteinander kompatibel.

□ Sender und Empfänger sind miteinander kompatibel. Allerdings stehen keine bidirektionalen Funktionen, wie z.B. Rückmeldung und Statusabfrage, zur Verfügung.
* HomeLink Funkempfängermodul erforderlich

- Sender (z.B. Handsender) und Empfänger (z.B. Antrieb) sind nicht miteinander kompatibel.
** Rückmeldung des Schaltzustands und nicht des Torzustands

Gerätekombinationen mit SOMloq2 profitieren zusätzlich von der hohen 128-bit-AES-Verschlüsselung und der automatischen Weiterleitung von Telegrammen durch Empfänger (Hop-Funktion).